

Уважаемый пользователь!

Прежде чем начинать пользоваться прибором, пожалуйста, внимательно прочтите нижеследующие указания. В них содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности и пользования прибором.

Внимание! Прибор предназначен только для бытового применения. Он не рассчитан на промышленное применение.

Предписания по безопасности

- Прибор разрешается использовать только так, как это описано в руководстве по пользованию! Любое иное использование недопустимо! Если прибор повредился в результате неправильного управления, неправильного пользования и несоблюдения предписаний по безопасности, ответственность и гарантия изготовителя утрачивают силу!
- Подключать прибор только к источнику переменного тока с напряжением, указанным на табличке данных!
- Никогда не прикасаться к деталям, находящимся под напряжением! **Опасно для жизни!**
- Никогда не управлять прибором мокрыми руками! **Опасно для жизни!**
- Прибор следует разместить так, чтобы к элементам управления не могли прикоснуться люди, находящиеся в ванне, под душем или в каком-либо ином сосуда, заполненном водой.
- Не использовать прибор в помещениях с ванной, душем или бассейном, а также вблизи умывальника или водопроводных соединений!
- Не подвергать прибор действию дождя или влаги иного рода!
- Прибор не пригоден для использования под открытым небом.
- Хранить прибор разрешается только в доме!
- Ни в коем случае не пользуйтесь прибором, если прибор или кабель повреждены.

Опасность травмы!

- Регулярно проверяйте, нет ли повреждений на сетевом кабеле!
- Если на сетевом кабеле имеются повреждения или прибор повредился так сильно, что стали доступными электрические детали, сразу отключите прибор от сети и обратитесь в специализированный магазин, в котором вы приобрели прибор.

Ремонты и вмешательства в прибор разрешены только уполномоченному квалифицированному персоналу!

- В результате неквалифицированных ремонтов могут возникнуть значительные опасности для пользователя!
- Вблизи используемого прибора не хранить и не использовать легко воспламеняющиеся вещества или аэрозоли. **Опасность пожара!**
- Не использовать прибор в легко возгорающейся атмосфере (например, вблизи горючих газов или распылительных флаконов)!

Опасность взрыва и пожара!

- Не использовать прибор в гаражах или пожароопасных помещениях (например, хлевах, деревянных сараях и т. п.).
- **Внимание!** Не вставлять в отверстия прибора посторонние предметы! **Опасность травмы (удара током) и повреждения прибора!**
- Никогда не должно быть препятствий для притока и оттока воздуха от прибора!
- Разместите прибор так, чтобы было исключено случайное прикосновение к зоне выхода воздуха. **Опасность ожога!**
- Не вешать на прибор для сушки предметы одежды, полотенца или подобные вещи!
- **Опасность перегрева и возгорания!**
- Прибор не пригоден для постоянного подсоединения к электропроводке!
- Подключайте прибор только к розетке с заземляющим контактом, установленной в соответствии с предписаниями.
- Дополнительную защиту обеспечивает установка устройства защиты от токов повреждения с номинальным током срабатывания макс. 30 мА.

Обратитесь к электромонтажнику!

- Разрешать пользоваться прибором детям и лицам, находящимся под действием медикаментов или алкоголя, можно только под надзором!
- Следите за тем, чтобы дети не имели возможности играть с электрическими приборами!
- Розетка должна быть постоянно доступна, чтобы можно было быстро вынуть сетевую вилку.
- Прибор не пригоден для использования при выращивании молодняка животных или для содержания животных!
- Руководство по пользованию является составной частью прибора и его следует тщательно хранить! Если прибор переходит к другому пользователю, вместе с ним следует передать и руководство!
- В этом приборе нельзя разжигать настоящий огонь!

Упаковка

- После распаковки проверьте прибор на отсутствие транспортных повреждений и полноту комплекта! В случае повреждения или некомплектности обратитесь в специализированный магазин, в котором вы приобрели прибор!
- Не выбрасывайте оригинальную картонную коробку! Она понадобится для хранения прибора или для его отсылки (во избежание транспортных повреждений)!
- Упаковочный материал утилизировать надлежащим образом! Полиэтиленовый мешок может стать опасной для жизни игрушкой для детей!

Место установки

- Расстояние между передней стороной прибора и горючими предметами (например, занавесками, мебелью, стенами или иными строительными элементами) должно быть **не меньше 1 м**.
- Радиатор не разрешается использовать непосредственно на коврах с длинным ворсом!
- Не устанавливать прибор на неустойчивые поверхности (например, кровать), так как он может опрокинуться!
- Никогда не размещать прибор непосредственно под стенной розеткой.

Сетевой кабель

- Используйте только проверенные удлинительные кабели, подходящие по мощности!
- Убедитесь в том, что никто не может споткнуться о сетевой кабель и опрокинуть прибор.
- Сетевой кабель не должен касаться горячих деталей прибора!
- Никогда не вытягивайте вилку из розетки за кабель!
- Никогда не тяните за кабель для перемещения прибора и не носите прибор висящим на кабеле!
- Не наматывать кабель вокруг прибора! Не использовать прибор с намотанным кабелем!
- В особенности это относится к случаю использования кабельной катушки.
- Не заземлять кабель и не протягивать его через острые кромки. Не класть кабель на горячие электроплитки или открытое пламя!

Вводу в эксплуатацию

- Если прибор включен впервые или после длительного перерыва пользования, на небольшое время может возникнуть запах.
- Для начала пользования прибором вставить вилку в розетку.

Выключатель см. рис. 2

Для доступа к выключателям нагревательной мощности и эффекта пламени требуется открыть крышку (см. рис. 1). Выключатели находятся во включенном положении, если видны красные метки. Эффект пламени можно включать независимо от нагрева. Выключатель 0/I: включение/выключение и эффект пламени. **Внимание!** Чтобы использовать нагрев или эффект пламени, этот выключатель должен быть в положении "I".

Выключатель I: 1000 Вт + эффект пламени

Выключатель II: 2000 Вт + эффект пламени

Защита от перегрева

Встроенная защита от перегрева автоматически отключает прибор при неисправности! Выключить прибор или отделить прибор от сети. После непродолжительной фазы остывания прибор снова готов к работе! Если защита срабатывает повторно, обратитесь в специализированный магазин, в котором вы приобрели прибор!

Чистка

- Сначала выключить прибор и вынуть сетевую вилку из розетки!
- Очищать корпус влажной тряпкой.
- Не применять абразивные и едкие чистящие средства!
- Для чистки прибора никогда не используйте легко воспламеняющиеся чистящие средства (например, бензин или спирт).
- Никогда не погружайте прибор в воду! **Опасно для жизни!**
- Стекла следует осторожно очищать тряпкой. Не применять средство для чистки стекол или иные химикаты!
- Если вы намерены сравнительно долгое время не использовать прибор, защитите его от чрезмерного запыления и загрязнения.

Замена ламп (см. рис. 3 - 5)

Тип лампы: лампа в виде свечи, нетонированная, 230 В, 60 Вт, E14 SES. Для создания эффекта пламени требуются 2 лампочки накаливания. Сначала выключите прибор и выньте сетевую вилку из розетки. **Внимание!** Во время работы лампы сильно нагреваются! Поэтому после отключения лампы сначала дать ей остыть.

Обе лампы расположены за крышкой (см. рис. 3).

Для замены лампы 4 отпустить винты задней крышки (см. рис. 3). Снять крышку, как это показано на рис. 4.

Удалить неисправную лампочку накаливания, как показано на рисунке 5.

Вставление ламп осуществляется в обратной последовательности. Вворачивать лампы осторожно.

Утилизация


- Отслужившие свой срок приборы утилизировать надлежащим образом.
- Перед этим перерезать сетевой кабель, чтобы дальнейшее использование прибора стало невозможным.

Служба сервиса

- **Ремонты и вмешательства в прибор разрешены только уполномоченному квалифицированному персоналу!** Поэтому обратитесь в специализированный магазин, в котором вы приобрели прибор.
- В случае неквалифицированных вмешательств гарантия утрачивает силу.

В результате неквалифицированных ремонтов могут возникнуть значительные опасности для пользователя!

- надлежащим образом. В случае перерыва в подаче Сертификат соответствия



№POCC DE.CH 01 ! CH 01

- В интересах дальнейшего технического совершенствования сохраняем за собой право на изменение конструкции или исполнения прибора.

